

FRE

Tableau des codes

Code	Capteur	Démultiplications Nombre de dents	Marin Diesel	Industriel Diesel	Remarque
4	Alternateur W	1:3,37		6L-10L	Accessoire
5	Alternateur W	1:1,49	2010-2040		
6	Alternateur W	1:1,77	2001-2003		
7	Alternateur W	1:2,06	22		
8	Alternateur W	1:2,45	31-43		
9	Alternateur W	1:4,23	16L	TAD12L	Acces. (TAD12L)
10	Alternateur W	1:4,00		16L	
11	Alternateur W	1:3,75		TAD10L, 12L	Accessoire
12	Alternateur W	1:4,30		-	-
13	Alternateur W	1:4,43		TAD/TWD740	Accessoire
14	Inductif	30	44, 6L-12L	6L-12L	
15	Inductif	37	16L CC		
16	Inductif	28	11, 17, 60, 70	60, 70	
17	Inductif	20	21, 32		
18	Inductif	21	6,7		
19	Inductif	36	5		
20	Inductif	33	40		
21	Inductif	38	12L EDC II	12L EDC II	

SPA

Tabla de códigos

Código	Sensor	Relación, número de dientes	Diesel marino	Diesel industrial	Notas
4	Alternador W	1:3,37		6L-10L	Accesorio
5	Alternador W	1:1,49	2010-2040		
6	Alternador W	1:1,77	2001-2003		
7	Alternador W	1:2,06	22		
8	Alternador W	1:2,45	31-43		
9	Alternador W	1:4,23	16L	TAD12L	Accesorio (TAD12L)
10	Alternador W	1:4,00		16L	
11	Alternador W	1:3,75		TAD10L, 12L	Accesorio
12	Alternador W	1:4,30		-	-
13	Alternador W	1:4,43		TAD/TWD740	Accesorio
14	Inductivo	30	44, 6L-12L	6L-12L	
15	Inductivo	37	16L CC		
16	Inductivo	28	11, 17, 60, 70	60, 70	
17	Inductivo	20	21, 32		
18	Inductivo	21	6,7		
19	Inductivo	36	5		
20	Inductivo	33	40		
21	Inductivo	38	12L EDC II	12L EDC II	